



Instalación



Funcionamiento



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

No golpee la batería. Evitar cortocircuito. No abra la batería para acceder al interior. No mojar la batería. No exponer la batería a temperaturas superiores a 55°C ni por inferiores a -20°C. Lea el manual de usuario antes de utilizar la batería.



Apagado de emergencia

Usar el botón de apagado en los siguientes casos:

- En caso de emergencia por fallo de la batería.
- Mal funcionamiento de algunos de sus accesorios: Display, GPRS.

Botón de apagado



Puesta en marcha Display TFT.

Para la puesta en marcha del Display, hay que conectar el conector Plug del extremo del cable al conector Receptor situado en la carcasa de la batería. Apretar durante un segundo el pulsador localizado en el frontal del dispositivo hasta que la batería se ponga en funcionamiento. En ese momento se iluminará la pantalla TFT.

Receptor batería



Recomendaciones para la carga

- La batería Polaris Lithium se entrega al 30% aproximado de carga. Con el fin de garantizar el correcto balanceo de la batería, es obligatorio que antes del primer uso se realice una primera carga completa de balanceo que dure hasta 48h. Una vez realice la primera carga completa ya podría usar la batería.
- Tras la primera carga completa es normal que se observe que el SOC no alcanza el 100%. En el momento en que sea posible, realizar una segunda carga de balanceo completa que dure hasta 48h, de este modo se equilibrará hasta conseguir un SOC del 100% en las dos primeras semanas de uso.
- Como protección frente a descargas, la batería Polaris Lithium cuenta con un sistema de control denominado "Auto-Off". El sistema "Auto-Off", será el encargado de desconectar los contactores internos y apagar la batería cuando haya transcurrido una hora (1 h) desde el último uso.
- Antes de conectar la batería a cargar, asegura que la máquina esta apagada y que el cargador esté conectado a la corriente. Éste siempre deberá estar conectado.
- Al conectar tu batería Litio, verifica el arranque de la carga en la pantalla del cargador. La carga iniciará automáticamente.
- Durante la carga mantén encendida tu batería, pues al no tenerla encendida dejará de registrar su actividad y no podrá ser cargada.
- Por tu seguridad, detén la carga desde tu cargador antes de desconectar el conector de carga de la batería. Presiona STOP en tu cargador.
- No cargues las baterías de litio con cargadores convencionales, ni viceversa. Los cargadores de litio sostienen corriente hasta 10 veces más que un cargador convencional.
- Después de cargar tu batería, coloca los cables en una posición segura para evitar que tu vehículo u otro puedan dañarlos.
- No golpees las terminales o tires de los cables del cargador y la batería.
- Aprovecha las cargas de oportunidad, para que en cada descanso puedas dejar cargando tu equipo.
- Evita llevar la carga de la batería a menos de 30%, esto ayudará a tenerla siempre disponible.
- Lea atentamente el manual de uso de la batería y del cargador. En caso de algún código de falla, consulta el manual de operación y contacta a la Asistencia de Endurance. No abras ni desarmes el equipo sin previa autorización.