




Installazione




Funzionamento




Spegnere la macchina




Accendere la batteria




Accendere la macchina



Collegare il caricabatteria con il connettore di carica della batteria.
Spegnere la macchina prima di iniziare a caricare



Caricare completamente la batteria al 100% almeno una volta al mese.



Realizzare cariche d'opportunità durante le pause e i cambi di turno dei lavoratori. La carica non deve scendere al di sotto del 15%

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Non colpire la batteria. Evitare cortocircuiti. Non aprire la batteria per accedere all'interno. Non bagnare la batteria. Non esporre la batteria a temperature superiori a 55° ne inferiori ai -20°. Leggere il manuale d'uso prima di utilizzare la batteria.



Bottone di
spegnimento



Batteria del
ricevitore



Spegnimento di emergenza

Usare il bottone di spegnimento nei seguenti casi:

- In caso di emergenza per guasto della batteria.
- Mal funzionamento di alcuni dei suoi accessori: Display, GPRS.

Avviamento del Display TFT.

Per avviare il Display, si deve connettere il connettore Plug dall'estremità del cavo al connettore Receptor situato nella carcassa della batteria. Premere per un secondo il bottone che situato nella parte anteriore del dispositivo fino a che la batteria non entra in funzionamento. In quel momento di illuminerà la schermata TFT.

Raccomandazioni per la carica

- La batteria Polaris Lithium si consegna al 30% approssimato di carica. Con lo scopo di garantire il corretto bilanciamento della batteria, è obbligatorio che prima del primo uso si realizzi una carica completa di bilanciamento che duri fino a 48 ore. Una volta realizzata la prima carica completa si potrà utilizzare la batteria.
- Dopo la prima carica completa è normale che il SOC non raggiunge ancora il 100%. Nel momento in cui sarà possibile. Realizzare una seconda carica completa di bilanciamento fino a 48 ore, in questo modo si equilibrerà fino a conseguire un SOC del 100% nelle due prime settimane di uso.
- Come protezione contro gli scaricamenti, la batteria Polaris Lithium dispone di un sistema di controllo denominato "Auto-Off". Il sistema "Auto-Off", s'incaricherà di scollegare i contattori interni e di spegnere la batteria dopo che sia trascorsa 1 ora dall'ultimo uso.
- Per sicurezza, interrompere la ricarica dal caricatore prima di scollegare il connettore di carica della batteria. Premere STOP nel caricabatterie. .
- Prima di connettere la batteria. Assicurarsi che il caricabatterie sia collegato alla corrente elettrica. Dovrà sempre rimanere collegato.
- Durante la carica lasciare accesa la batteria, perchè se non essendo accesa smetterà di registrare la sua attività e non potrà ricaricarsi.
- Al collegare la batteria Litio, verificare l'avvio della carica nel display del caricabatterie. La carica inizierà automaticamente.
- Non caricare la batteria al litio con caricabatterie convenzionali, ne viceversa. I caricabatterie del litio sostengono una corrente fino a 10 volte superiore a quella che un caricabatterie convenzionale.
- Dopo aver caricato la batteria, posiziona i cavi in una posizione sicura per evitare che il suo veicolo o altri possano danneggiarlo.
- Non urtare i terminali o tirare i cavi del caricabatterie e della batteria.
- Approfittare delle cariche di opportunità, per farsi che ad ogni pausa possa mettere a caricare la macchina. Non esiste un tempo minimo di ricarica.
- Evitare di portare la carica della batteria a meno del 30%, questo aiuterà ad averla sempre a disposizione.
- Leggere attentamente il manuale d'uso della batteria e del caricabatterie. In caso di codici di guasto, consultare il manuale e contattare l'assistenza tecnica di Endurance. Non aprire o smontare la batteria senza autorizzazione.