

RECOMENDACIONES/RECOMMENDATIONS

- 1 Seleccionar el lugar más adecuado para la instalación, evitando interferencias con el funcionamiento normal de la máquina.

Select the most suitable place for the installation, avoiding interference with the normal operation of the machine.

- 2 La superficie de instalación debe ser lo más plana posible para asegurar una fijación adecuada. Preferiblemente instalar en una superficie de plástico.


The installation surface should be as flat as possible to ensure proper attachment. Preferably install on a plastic surface.

- 3 Para evitar interferencia con la señal de la antena, no instalar en el interior de la máquina, la recepción de la señal es mejor en el exterior.

To avoid interference with the antenna signal, do not install inside the machine, the signal reception is better outside.

INSTALACIÓN/INSTALLATION

- 1 Para fijar la antena, realizar un orificio de montaje de $\varnothing 18\text{mm}$ en el lateral de la máquina donde se vaya a realizar la instalación. El espesor máximo del panel de instalación es 12mm. *To fix the antenna, drill a $\varnothing 18\text{mm}$ mounting hole in the side of the machine where the installation is to be made. The maximum thickness of the installation panel is 12mm.*




- 2 Retirar la protección del adhesivo y posicionar la antena en el orificio realizado.

Remove the adhesive protection and position the antenna in the mounting hole.

- 3 Apretar la tuerca por la parte inferior del panel. Torque Máximo: 5 Nm

Tighten the nut on the inside of the panel. Max Torque: 5 Nm



ANTENA/ANTENNA



NOTA: Imagen orientativa de la posición de la antena.

NOTE: The image is an example of the antenna position.